

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf unserer Handlampe. Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die folgenden Anweisungen. Bei der Powerbank-Funktion handelt es sich lediglich um eine Zusatzfunktion, sie dient der teilweisen Aufladung des Mobiltelefons und ist nicht mit spezialisierten Powerbanks zu vergleichen.

## TECHNISCHE PARAMETER

Lichtstrom	800lm
LEDs	P50 (max. 10 W)
Leuchtdauer	max. 10 Stunden, mind. 4 Stunden,
Ladezeit	ca. 10 Stunden. 115 x
Abmessungen der Lampe	115 x 270 mm
Abdeckung	IP44
Akkumulator	Blei 3,7 V 4500 mAh

## PACKUNGSIHALT 1x

Lampe, 1x Ladekabel, 1x Bedienungsanleitung

## AUFLADEN

Bevor Sie die Lampe zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku vollständig auf. Verbinden Sie die Lampe mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel mit dem 5V-Ladeadapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie das Ladegerät in eine 230-V-Steckdose. Nun beginnt der Ladevorgang, der durch drei blau blinkende LEDs signalisiert wird. Sobald alle LEDs dauerhaft zu leuchten beginnen, ist der Akku vollständig geladen. Der Akku kann nicht aus dem Gerät entfernt werden.

Drücken Sie die Taste neben den LEDs, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen.

## BELEUCHTUNGSMODI

Die Anzahl der Tastendrucke	1	2	3	4
Beleuchtungsmodus	100%	50 %	30 %	blinkt

## Warnung

- Die Oberfläche der Lampe erwärmt sich während des Gebrauchs leicht. Daher beim Umgang mit der Lampe während Bei Gebrauch und unmittelbar nach Gebrauch ist erhöhte Vorsicht geboten.
- Wenn Sie die Lampe längere Zeit nicht benutzen, schließen Sie den Akku alle drei Monate für 10 Minuten an das Ladegerät an.
- Trennen Sie zur Langzeitlagerung alle Kabel.
- Schauen Sie niemals direkt in eine brennende Lampe. Ihr Sehvermögen könnte geschädigt werden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht.
- Die Lampe kann mit dem Ständer verschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten), dort befindet sich das Loch zur Befestigung auf der Unterseite.

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate gemäß § 619 Abs. 1 BGB. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt nicht für Verschleiß, der durch normalen Gebrauch verursacht wird, daher ist die nachlassende Kapazität des Akkus kein Grund, einen Anspruch auf dieses Produkt anzuerkennen.

